FIAT 500 1:20 R/C

SEGURIDAD PRIMERO

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar este producto y conservar en un lugar seguro para referencia futura.
La supervisión de un adulto es necesaria cuando se utiliza el producto.
Este juguete está recomendado para niños de 5 años y más.
No utilice este juguete en la vía publica y manténgalo alejado de los animales y los niños pequeños.
No intente modificar este producto en cualquier forma o levantarla del suelo, mientras que las ruedas estén en movimiento.
Mantenga las piezas móviles de este producto lejos del cabello, la ropa y las manos.Manejar con cuidado en todo momento y sólo cuando el motor está apagado.

INSTRUCCIONES DE USO

No es posible jugar con 2 vehículos de la misma frecuencia al mismo tiempo. Para obtener el mejor rendimiento se aconseja el uso de una superficie plana, limpiar las superficies.

CARACTERÍSTICAS

7 Funciones: Adelante, atrás derecha, izquierda y Stop.

BATERÍA

- 2 pilas AA para el transmisor (incluido).
- 1 3.6V batería recargable para el vehículo (incluido).
- 1 cargador de batería (incluido).

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

A-TRANSMISOR

1. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está en la posición OFF.
2. Abrir el compartimiento de la batería e inserte 2 pilas AA prestar atención a las indicaciones de polaridad + -.
3. Reemplace la tapa del compartimento y asegúrese que queda cerrada.
4. Conecte la antena a la parte superior de la emisora asegurando que se atornilla hasta que esté completamente segura.

B-VEHÍCULO

1. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está en la posición OFF.
2. Abrir el compartimiento de la batería e inserte la batería 3.6V conectar los cables dentro.
3. Reemplace la tapa del compartimiento de la batería asegurándose de que es cerrada.

RECARGA DE LA BATERÍA

¡ATENCIÓN! El cargador de la batería no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Inspeccione el cargador de la batería antes de su uso. En el caso de daños diríjase a un lugar autorizado o pongase en contacto con un centro de asistencia para su reparación o sustitución. La recarga de la batería debe ser realizada por un adulto.
Después de la primera recarga de la batería no estará totalmente cargada, para obtener mejores resultados de la batería se debe utilizar y recargar 4-5 veces. Para obtener los mejores resultados garantizar que la batería se recarga sólo después de que la carga está totalmente agotado.

1. Conecte los cables del cargador de batería a los de la batería. Luego enchufe el cargador de la batería a la tensión actual y asegurese que es la correcta. La duración normal del tiempo de recarga es de 4 - 6 horas.
2. Desconecte el cargador de la batería de la actual y, a continuación, la batería del cargador. Después de recargar es posible que la batería se caliente al tacto.

BATERÍA DE MANTENIMIENTO

No sobrecargue la batería. Para obtener los mejores resultados garantizar que la batería está totalmente utilizada antes de la carga. La batería se calienta durante la recarga y el uso, manejar con cuidado y esperar hasta que se enfríe. Utilice únicamente el cargador suministrado para recargar la batería.

FUNCIONES DEL TRANSMISOR

Mover el interruptor ON / OFF de los interruptores del transmisor y de vehículo a la posición ON.

1. Para hacer avanzar el vehículo hacia atrás o adelante o hacia atrás el joystick hacia la izquierda, respectivamente.
2. Para que el coche gire a la izquierda o a la derecha pulse el joystick hacia la derecha a la izquierda o derecha, respectivamente.
3. Para detener el vehículo libere los Joystick tanto de la derecha como de la izquierda.
4. Para garantizar el mejor rendimiento que la antena esté apuntando hacia el vehículo en todo momento.

Aunque no en asegurar que el uso de encendido / apagado de los interruptores del transmisor y el vehículo están en la posición OFF.

LIMPIEZA

No sumerja este tema en el agua. Use un paño húmedo y seco antes de usarlo.
No deje este tema a la luz solar directa durante un período prolongado.

AVISO!

Las baterías no recargables no deben recargarse.
Las baterías recargables deben ser extraídas del juguete si no va a ser usado por una temporada. Las pilas recargables sólo a cargo de un adulto.
Diferentes tipos de pilas o baterías nuevas y usadas no deben ser mezclados (transmisor solamente).
Sólo se usarán pilas del mismo tipo o equivalente recomendado.
Baterías se insertan con la polaridad correcta.
Pilas agotadas deben ser extraídas de los juguetes.
Retire las pilas del juguete cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.
Los terminales de alimentación no deben estar cortocircuitadas.
Si hay fugas de líquido o signos de desgaste no intente recargar la batería.
El fabricante no es responsable de las posibles interferencias de radio o de televisión debido a que no permite modificaciones en este dispositivo.

Modelo KD0705 – Artículo 46773 – Frequenza 27Mhz – Fabricado en China

¡Advertencia! Juguete no apto para niños menores de 3 años. Contienen partes pequeñas que pueden ser tragados. Leer y guardar para futuras referencias. Se recomienda el uso bajo la supervisión de un adulto. Colores y detalles pueden variar de las anteriores.

Declaración de conformidad
El producto
Baby Car Fiat 500 R / C
Modelo KD0705 - Artículo 46773
respeta los requisitos de la Directiva de R & TTE 99 / 5 CE

Importador para UE
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

ITSIMAGICAL MEXICO SA DE CV
R.F.C. IME070705LQ1
Domicilio Fiscal: Paseo de las Lilas Num., 92 Local 41
Colonia Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
México D.F.

Para Perú:
Importado por Gines S.A.C.
Comandante Montero 470
Magdalena del Mar, Lima-Peru.
RUC 20504498744.

Para Argentina:
Importado por Making Dreams, S.A.
Godoy Cruz 1584
C1414CYH-BSAS-Argentina.
Cuit: 30-70734998-7.

Para Venezuela:
Importado para Venezuela por "COSAS DE NIÑOS C.A.",
RIF J-31019875-6

Para Uruguay:
FICOPEL S.A.
RUC 214961130019
21 de Septiembre 2840
(11300) Montevideo -'96
Uruguay

Para Chile:
Imaginarium Conosur S.A.
RUT: 96.997.050-3
Avda. Kennedy 5413
Local 136
Las Condes- Santiago-Chile

Para Colombia:
IMAGINA DE COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 73-71
Bogotá-Colombia

Importer: 經銷商
ItsImagical Hong Kong Limited
27/F, 26 Nathan Road.,
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
香港九龍尖沙咀彌敦道
26號 27樓
Tel.: (852)-2368 2088

Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente. • Selective pick-up. Protect the environment. • Tri sélectif. Respectez l'environnement. • Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt. • Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente. • Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente. • Segregacja śmieci. Dbamy o środowisko. • Çöpleri ayrıştırarak toplama. Çevrenizi koruyun. • Επιλεκτική περισυλλογή απορριμμάτων. Φροντίστε το περιβάλλον. • Избирательный сбор. Заботится об окружающей среде. • 分类回收, 有利环保。• 分別回收, 環境保護。 • التجميع المخصص. حافظ على البيئة.

INSTRUCTION MANUAL
FIAT 500 1:20 R/C

SAFETY FIRST

Read these instructions carefully before using this product and keep in a safe place for future reference.
Adult supervision is required when the product is used.
This toy is recommended for children of 5 years and above.
Do not use this toy on the road and keep away from animals and young children.
Do not attempt to modify this product in any way or lift it from the ground whilst in movement.
Keep moving parts of this product away from hair, clothes and hands.
Handle with care at all times and only when the motor is off.

INSTRUCTIONS OF USE

It is not possible to play with 2 vehicles of the same frequency at the same time. For the best performance we advise use on flat, clean surfaces.

FEATURES

7 Functions: Forwards, Backwards Right, Left and Stop.

BATTERY:

- 2 AA batteries for the transmitter (included).
- 1 3.6V rechargeable battery pack for the vehicle (included).
- 1 battery charger (included).

BATTERY INSTALLATION

A-TRANSMITTER
1. Ensure that the ON/OFF switch is in the OFF position.
2. Open the battery compartment and insert 2 AA batteries paying attention to the + and – indications.
3. Replace the battery compartment cover ensuring that it closed securely.
4. Attach the antenna to the top of the transmitter ensuring that is screwed until fully secure.

B-VEHICLE
1. Ensure that the ON/OFF switch is in the OFF position.
2. Open the battery compartment and insert the 3.6V battery pack connecting the cables inside.
3. Replace the battery compartment cover ensuring that it's closed securely.

RECHARGING THE BATTERY

ATTENTION! The battery charger is not a toy. Keep out of the reach of children. Inspect the battery charger before use. In the case of damage do not use, instead contact an authorised assistance centre for repair or replacement. Battery recharging should be done by an adult.
After the first recharge the battery will not be fully charged, for the best results the battery pack should be used and recharged 4-5 times. For best results ensure that the battery pack is only recharged after the life is fully exhausted.

1. Connect the cables from the battery charger to those of the battery pack. Then plug the battery charger to the current ensuring the voltage is correct. The normal recharge time is 4 – 6 hours.
2. Disconnect the battery charger from the current and then the battery from the charger. After recharge the battery will be warm to the touch.

BATTERY MAINTENANCE

Do not overcharge the battery. For best results ensure that the battery is completely used before charging. The battery will heat up during recharge and use, handle with care and wait until it gets cool. Use only the charger supplied to recharge the battery.

TRANSMITTER FUNCTION

Move the ON/OFF switches of the transmitter and vehicle to the ON position.

1) To make the vehicle move forwards or backwards push on or pull back the left joystick respectively;
2) To make the car turn left or right push the right joystick to the left or right respectively;
3) To stop the vehicle release both the left and right joysticks.
4) For best performance ensure that the antenna is pointing towards the vehicle at all times.

Whilst not in use ensure that the ON/OFF switches of the transmitter and vehicle are in the OFF position.

CLEANING

Do not submerge this item in water. Use a damp cloth and dry before use.
Do not leave this item in direct sunlight for a prolonged period.

NOTICE!

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are to be removed from a toy before being charged (if removable)
Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed (transmitter only).
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
Batteries are to be inserted with correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the toy.
Remove the batteries from the toy when not in use for an extended period of time.
The supply terminals are not to be short-circuited
If there are leaks of liquid or signs of wear don't attempt to recharge the battery pack.
The manufacturer is not responsible for the possible interferences from radio or Tv owing to non-permitted modifications on this appliance.

MADE IN CHINA. IMPORTED BY:
MAC DUE SPA VIA R. SANZIO, 19 - 20058 VILLASANTA (MB) - ITALY
www.macdueplanet.it www.macdueplanet.com
Mac Due – Item #KD0705 – Code 493829 – Frequency 27Mhz-40Mhz

0678

WARNING! Not suitable for children under 3 years of age because small parts can be swallowed. Please retain these particulars for future reference. Right is reserved to effect changes in colours and technical details.

Declaration of Conformity

We Manufacturer MAC DUE SpA Via R. Sanzio, 19
20058 Villasanta MB Italy
Declare that the product
Item # KD0705 our code 493829
Is in conformity with the following standards: R&TTE 99/5 CEE

FIAT 500 1:20 R/C

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et les conserver en vue d'éventuelles consultations.
Utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Jouet recommandé pour des enfants à partir de 5 ans.
Ne pas utiliser ce jouet sur la voie publique. Le maintenir hors de portée des animaux et des enfants de moins de 5 ans.
Ne pas essayer de modifier le jouet. Ne pas le soulever lorsqu'il est en marche.
S'assurer que l'enfant n'approchera pas ses mains ou ses vêtements des pièces mobiles ; lui attacher les cheveux si nécessaire.
Manipuler le véhicule avec précaution et uniquement lorsque le moteur est éteint.

MODE D'EMPLOI

Il n'est pas possible de jouer avec 2 véhicules de la même fréquence à la fois.
Pour un meilleur rendement, il est recommandé de l'utiliser sur une surface plate et propre.

CARACTÉRISTIQUES

5 fonctions: marche avant et arrière, droite, gauche et arrêt.
Piles et batterie:

- 2 piles AA pour la télécommande (fournie).
- 1 batterie rechargeable de 3,6V pour le véhicule (fournie).
- 1 chargeur de batterie (fourni).

INSTALLATION DES PILES

A-Télécommande

1. S'assurer que l'interrupteur est sur la position OFF.
2. Ouvrir le compartiment des piles et introduire 2 piles AA (respecter la polarité + -).
3. Refermer le compartiment.
4. Fixer l'antenne sur la partie supérieure de la télécommande.

B-VÉHICULE

1. S'assurer que l'interrupteur est sur la position OFF.
2. Ouvrir le compartiment de la batterie, introduire la batterie 3,6V et brancher les câbles.
3. Refermer le compartiment.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

ATTENTION ! Le chargeur de batterie n'est pas un jouet. Maintenir hors de portée des enfants. Vérifier l'état du chargeur avant de l'utiliser. S'il est endommagé, le faire réparer ou remplacer dans un établissement agréé. Le chargement de la batterie doit être effectué par un adulte.
Après le premier chargement, la batterie ne sera pas totalement chargée; pour de meilleurs résultats, l'utiliser et la recharger 4 ou 5 fois. Recharger la batterie uniquement lorsque celle-ci est complètement déchargée.

1. Brancher les câbles du chargeur à ceux de la batterie. Brancher ensuite le chargeur à une prise de courant (vérifier le voltage, si nécessaire). Durée normale de chargement : 4 à 6 heures.
2. Débrancher le chargeur de la batterie. Il est possible que le chargeur chauffe durant le chargement.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Ne pas surcharger la batterie. Pour de meilleurs résultats, vérifier que la batterie est totalement déchargée avant de la recharger. La batterie chauffe durant le chargement; attendre qu'elle refroidisse avant de la manipuler. Utiliser uniquement le chargeur fourni.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyer sur le bouton ON de la télécommande et du véhicule.

1. Pour déplacer le véhicule, appuyer sur les commandes correspondantes.
2. Pour arrêter le véhicule, ne plus appuyer sur les boutons de commande.
3. Pour un meilleur fonctionnement, s'assurer que l'antenne est toujours pointée en direction du véhicule.
4. À la fin de chaque utilisation, appuyer sur le bouton OFF de la télécommande et du véhicule.

NETTOYAGE
Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.
Ne pas exposer à la lumière solaire durant une période prolongée.
Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

AVERTISSEMENT!
L'installation des piles doit être effectuée par un adulte.
Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
Les piles doivent être rechargées par un adulte.
Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées.
Placer les piles en respectant la polarité (+/-).
Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Éviter les courts-circuits au niveau des câbles d'alimentation.
En cas de fuites de liquide ou de signes d'endommagement, ne pas essayer de recharger la batterie.
Étant donné qu'il n'est pas permis de modifier ces dispositifs, le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'éventuelles interférences de la radio ou de la télévision.

Modèle KD0705 – Article 46773 – Fréquence 27Mhz-40Mhz – Fabriqué en Chine.

AVERTISSEMENT! Jouet non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans; il contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Conserver ces instructions en vue d'éventuelles consultations. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications concernant les couleurs et les détails techniques.

Déclaration de conformité

Le produit
Fiat 500 1:20 R/C
Modèle KD0705 - Article 46773
remplit les conditions de la Directive R&TTE 99/5 CE
Pays dans lesquels son utilisation est prévue: ESPAGNE

Importador para UE
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

ITSIMAGICAL MEXICO SA DE CV
R.F.C. IME070705LQ1
Domicilio Fiscal: Paseo de las Lilas Num., 92 Local 41
Colonia Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
México D.F.

Para Perú:
Importado por Gines S.A.C.
Comandante Montero 470
Magdalena del Mar, Lima-Peru.
RUC 20504498744.

Para Argentina:
Importado por Making Dreams, S.A.
Godoy Cruz 1584
C1414CYH-BSAS-Argentina.
Cuit: 30-70734998-7.

Para Venezuela:
Importado para Venezuela por "COSAS DE NIÑOS C.A.",
RIF J-31019875-6

Para Uruguay:
FICOPEL S.A.
RUC 214961130019
21 de Septiembre 2840
(11300) Montevideo -'96
Uruguay

Para Chile:
Imaginarium Conosur S.A.
RUT: 96.997.050-3
Avda. Kennedy 5413
Local 136
Las Condes- Santiago-Chile

Para Colombia:
IMAGINA DE COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 73-71
Bogotá-Colombia

Importer: 經銷商
ItsImagical Hong Kong Limited
27/F, 26 Nathan Road.,
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
香港九龍尖沙咀彌敦道
26號 27樓
Tel.: (852)-2368 2088

Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente. • Selective pick-up. Protect the environment. • Tri sélectif. Respectez l'environnement. • Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt. • Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente. • Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente. • Segregacja śmieci. Dbamy o środowisko. • Çöpleri ayrıştırarak toplama. Çevrenizi koruyun. • Επιλεκτική περισυλλογή απορριμμάτων. Φροντίστε το περιβάλλον. • Избирательный сбор. Заботится об окружающей среде. • 分类回收, 有利环保。• 分別回收, 環境保護。 • التجميع المخصص. حافظ على البيئة.

FIAT 500 1:20 R/C

SICHERHEIT GEHT VOR:
Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und heben Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden!
Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 5 Jahren empfohlen.
Nicht auf öffentlichen Wegen benutzen. Von Tieren und Kleinkindern fernhalten.
Das Produkt nicht manipulieren oder abändern. Nicht hochheben, während es in Bewegung ist.
Die beweglichen Teile dieses Produkts von Haaren, Kleidung und Händen fernhalten.
Stets vorsichtig und nur bei ausgeschaltetem Motor transportieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Es ist nicht möglich, gleichzeitig mit 2 Fahrzeugen mit derselben Frequenz zu spielen. Für beste Leistung wird empfohlen, das Produkt auf einer glatten und sauberen Oberfläche zu benutzen.

EIGENSCHAFTEN
5 Funktionen: vorwärts, rückwärts, rechts, links und Stopp.
Batterien:

- 2 Batterien AA für die Fernbedienung (mitgeliefert).
- 1 wiederaufladbarer Akku 3.6V für das Fahrzeug (mitgeliefert).
- 1 Ladegerät (mitgeliefert).

EINLEGEN DER BATTERIEN
A-Fernbedienung

1. Sicherstellen, dass sich der Schalter ON/OFF in der Position OFF befindet.
2. Das Batteriefach öffnen und 2 AA Batterien einlegen (auf korrekte Polarität achten!).
3. Das Fach erneut verschließen.
4. Die Antenne an den oberen Bereich der Fernbedienung anschließen und sicherstellen, dass sie fest sitzt.

B-Fahrzeug

1. Sicherstellen, dass sich der Schalter ON/OFF in der Position OFF befindet.
2. Das Batteriefach öffnen, den Akku 3.6V einlegen und die Kabel anschließen.
3. Das Fach erneut verschließen.

AUFLADEN DES AKKUS
VORSICHT! Das Akkuladegerät ist kein Spielzeug. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Das Ladegerät vor Gebrauch überprüfen. Bei Schäden wenden Sie sich an ein für Reparatur oder Umtausch zuständiges Geschäft. Das Laden des Akkus muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
Nach dem ersten Laden ist der Akku nicht vollständig aufgeladen. Für bessere Ergebnisse muss er 4 bis 5 Mal aufgeladen werden. Für bessere Ergebnisse nur vollständig entladene Akkus aufladen.

1. Die Kabel des Ladegeräts an die Kabel des Akkus anschließen. Dann das Ladegerät an das Stromnetz anschließen. Die normale Ladedauer beträgt 4-6 Stunden.
2. Den Akku aus dem Ladegerät nehmen. Möglicherweise erwärmt er sich beim Aufladen.

WARTUNG DES AKKUS
Den Akku nicht überladen. Für bessere Ergebnisse nur vollständig entladene Akkus aufladen. Der Akku erwärmt sich beim Laden und Gebrauch. Vorsichtig anfassen und abkühlen lassen. Nur das beigefügte Ladegerät verwenden.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG
Den Knopf ON der Fernbedienung und des Fahrzeugs aktivieren.

1. Zum Vorwärtsfahren die Steuerung in die entsprechende Richtung bewegen.
2. Zum Anhalten die rechte und linke Steuerung loslassen.
3. Für eine bessere Leistung sicherstellen, dass die Antenne stets auf das Fahrzeug zeigt.

Nach dem Spiel muss sichergestellt werden, dass der Knopf OFF der Fernbedienung und des Fahrzeugs aktiviert ist.

REINIGUNG
Nicht unter Wasser tauchen. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
Nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht aussetzen.

HINWEIS
Achtung: Das Einlegen und Austauschen der Batterien muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Die wiederaufladbaren Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
Aufladbare Batterien müssen von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
Weder verschiedene Batteriearten noch alte mit neuen Batterien mischen.
Die Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden.
Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Stromkabel dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Wenn Flüssigkeit entweicht oder Abnutzungserscheinungen auftreten, den Akku nicht aufladen.
Der Hersteller haftet nicht für mögliche Interferenzen mit Radios oder TV, da Änderungen an diesem Gerät nicht gestattet sind.

Modell KD0705 – Artikel 46773 – Frequenz 27Mhz– Hergestellt in China

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält kleine Teile, die verschluckt werden könnten. Handbuch lesen und zum späteren Nachlesen aufbewahren. Das Produkt sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Farben und Einzelheiten können von den Abbildungen abweichen.

Konformitätserklärung
Das Produkt
Baby Car Fiat 500 R/C
Modell KD0705 - Artikel 46773
die Anforderungen gemäß Richtlinie R&TTE 99/5 EWG erfüllt

Importador para UE
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

ITSIMAGICAL MEXICO SA DE CV
R.F.C. IME070705LQ1
Domicilio Fiscal: Paseo de las Lilas Num., 92 Local 41
Colonia Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
México D.F.

Para Perú:
Importado por Gines S.A.C.
Comandante Montero 470
Magdalena del Mar, Lima-Peru.
RUC 20504498744.

Para Argentina:
Importado por Making Dreams, S.A.
Godoy Cruz 1584
C1414CYH-BSAS-Argentina.
Cuit: 30-70734998-7.

Para Venezuela:
Importado para Venezuela por "COSAS DE NIÑOS C.A.",
RIF J-31019875-6

Para Uruguay:
FICOPEL S.A.
RUC 214961130019
21 de Septiembre 2840
(11300) Montevideo -'96
Uruguay

Para Chile:
Imaginarium Conosur S.A.
RUT: 96.997.050-3
Avda. Kennedy 5413
Local 136
Las Condes- Santiago-Chile

Para Colombia:
IMAGINA DE COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 73-71
Bogotá-Colombia

Importer: 經銷商
ItsImagical Hong Kong Limited
27/F, 26 Nathan Road.,
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
香港九龍尖沙咀彌敦道
26號 27樓
Tel.: (852)-2368 2088

Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente. • Selective pick-up. Protect the environment. • Tri sélectif. Respectez l'environnement. • Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt. • Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente. • Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente. • Segregacja śmieci. Dbamy o środowisko. • Çöpleri ayrıştırarak toplama. Çevrenizi koruyun. • Επιλεκτική περισυλλογή απορριμμάτων. Φροντίστε το περιβάλλον. • Избирательный сбор. Заботится об окружающей среде. • 分类回收, 有利环保。• 分別回收, 環境保護。 • التجميع المخصص. حافظ على البيئة.

MANUALE DI ISTRUZIONI
FIAT 500 1:20 R/C

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare ad utilizzare il giocattolo e conservare per future referenze.
Si consiglia l'utilizzo sotto la supervisione di una persona adulta.
Giocattolo consigliato a bambini di età superiore ai 5 anni.
Non utilizzare il giocattolo in strada e tenerlo lontano da animali o bambini piccoli.
Non cercare di apportare modifiche al prodotto e non cercare di sollevarlo mentre è in movimento.
Tenere lontano capelli, vestiti e mani dalle parti in movimento.
Maneggiare con cura e solo a motore spento.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Non è possibile giocare contemporaneamente con due veicoli che hanno la stessa frequenza. Per un migliore funzionamento, si consiglia l'utilizzo su superficie pulite e pianeggianti.

CARATTERISTICHE

7 Funzioni: marcia avanti, marcia indietro, svolta a destra, svolta a sinistra, arresto.

BATTERIE:

- 2 batterie AA per il trasmettitore (incluse)
- 1 pack di batterie ricaricabili 3.6V per il veicolo (incluso)
- 1 ricarica batterie (incluso)

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

A-TRASMETTITORE

1. Aprire lo scomparto batterie e inserire 2 batteria AA nello scomparto osservando la corretta polarità (+ e -) come indicato all'interno.
2. Riposizionare il coperchio e chiudere lo scomparto batterie.
3. Avvitare l'antenna nell'apposito foro nella parte superiore del trasmettitore.

B-VEICOLO

1. Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia sulla posizione OFF.
2. Aprire lo scomparto batterie e inserire il pacco batterie 3,6V collegandolo al morsetto all'interno dello scomparto.
3. Riposizionare il coperchio e chiudere lo scomparto batterie.

RICARICA BATTERIE

Attenzione! Il caricabatteria non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ispezionare regolarmente il caricabatteria per verificarne lo stato. Nel caso in cui il caricabatteria, il cavo o la spina si presentino danneggiati, non utilizzare. Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per la riparazione. La ricarica del pack batterie deve essere effettuata da un adulto.
Dopo la prima ricarica il tempo di utilizzo sarà inferiore al normale. Il miglior risultato si otterrà dopo aver caricato il pack batterie 4-5 volte. Per migliori risultati ricaricare il pack batterie dopo che si è completamente scaricato.

1. Rimuovere il pack batterie staccandolo dal connettore del veicolo, collegare il morsetto del carica batterie con quello del pack batterie. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente, dopo aver verificato che il voltaggio corrisponda. Il tempo normale di ricarica è circa 4-6 ore.
2. scollegare il caricabatteria dalla presa e staccare il pack batterie. Il pack batterie, dopo la ricarica, risulterà caldo. Tutto ciò è normale.

CURA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Non sovraccaricare la batteria. Per migliori risultati, accertarsi che il pack batteria sia scarico prima di ricaricarlo. Il pack batterie si scalda durante la ricarica e durante l'utilizzo. Maneggiare con cura e lasciarlo raffreddare prima di ricaricarlo. Utilizzare solo il caricatore incluso nella confezione per ricaricare il pack batterie.

FUNZIONI DEL TRASMETTITORE

1) **Leva Sinistra**: spingere la leva in avanti per fare andare avanti l'auto, spingere indietro per fare andare indietro l'auto.
2) **Leva Destra**: spingere a destra la leva per fare svoltare a destra l'auto, spingere a sinistra per fare svoltare a sinistra l'auto.
3) Per fermare l'auto, rilasciare entrambe le leve.

4) Mentre si utilizza il giocattolo, tenere il trasmettitore con l'antenna rivolta in direzione dell'auto.

PULIZIA DEL GIOCATTOLO

Pulire l'auto con un panno umido ed asciugare.
Non immergere in acqua o altri liquidi.
Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

ATTENZIONE!

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili).
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto.
Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
Le batterie devono essere rimosse dal giocattolo se esso non viene usato per lunghi periodi.
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Non ricaricare il pack batterie se presenta perdite di liquido o segni di corrosione.
Nota: il fabbricante non è responsabile per le eventuali interferenze di radio o tv dovute a modifiche non autorizzate della presente apparecchiatura.

Articolo KD0705 – Codice 46773 – Frequenza 27Mhz-40Mhz – Prodotto in Cina.

Attenzione! Giocattolo non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Leggere e conservare per future referenze. Colori e dettagli possono differire da quanto mostrato in figura. Si consiglia l'utilizzo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto
Fiat 500 1:20 R/C
Articolo KD0705 - Codice 46773
rispetta i requisiti della Direttiva R&TTE 99/5 CE
Paesi per i quali è previsto l'utilizzo: SPAGNA

Importador para UE
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

ITSIMAGICAL MEXICO SA DE CV
R.F.C. IME070705LQ1
Domicilio Fiscal: Paseo de las Lilas Num., 92 Local 41
Colonia Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
México D.F.

Para Perú:
Importado por Gines S.A.C.
Comandante Montero 470
Magdalena del Mar, Lima-Peru.
RUC 20504498744.

Para Argentina:
Importado por Making Dreams, S.A.
Godoy Cruz 1584
C1414CYH-BSAS-Argentina.
Cuit: 30-70734998-7.

Para Venezuela:
Importado para Venezuela por "COSAS DE NIÑOS C.A.",
RIF J-31019875-6

Para Uruguay:
FICOPEL S.A.
RUC 214961130019
21 de Septiembre 2840
(11300) Montevideo -'96
Uruguay

Para Chile:
Imaginarium Conosur S.A.
RUT: 96.997.050-3
Avda. Kennedy 5413
Local 136
Las Condes- Santiago-Chile

Para Colombia:
IMAGINA DE COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 73-71
Bogotá-Colombia

Importer: 經銷商
ItsImagical Hong Kong Limited
27/F, 26 Nathan Road.,
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
香港九龍尖沙咀彌敦道
26號 27樓
Tel.: (852)-2368 2088

Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente. • Selective pick-up. Protect the environment. • Tri sélectif. Respectez l'environnement. • Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt. • Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente. • Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente. • Segregacja śmieci. Dbamy o środowisko. • Çöpleri ayrıştırarak toplama. Çevrenizi koruyun. • Επιλεκτική περισυλλογή απορριμμάτων. Φροντίστε το περιβάλλον. • Избирательный сбор. Заботится об окружающей среде. • 分类回收, 有利环保。• 分別回收, 環境保護。• التجميع المخصص. حافظ على البيئة.

FIAT 500 1:20 R/C

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este produto e manter-se em um lugar seguro para referência futura.
Adulto fiscalização é necessária quando o produto é utilizado.
Este brinquedo é recomendado para crianças de 5 anos e acima.
Não use este brinquedo na estrada e manter afastado de animais jovens e crianças.
Não tente modificar este produto em qualquer forma ou levantá-la a partir do solo, enquanto em movimento.
Mantenha as peças móveis deste produto afastado de cabelo, roupas e mãos.
Manuseie com cuidado em todas as vezes e só quando o motor está desligado.

INSTRUÇÕES DE USO

Não é possível jogar com 2 veículos da mesma frequência ao mesmo tempo. Para o melhor desempenho, aconselhamos a utilização em plana, limpa superfícies.

DESTAQUES

7 Funções: Envía, Backwards direita, esquerda e Stop.
BATERIA:

- 2 pilhas AA para o transmissor (incluída).
- 1 bateria recarregável 3.6V para o veículo (incluído).
- 1 carregador de bateria (incluído).

BATERIA DE INSTALAÇÃO

A-TRANSMISSOR

1. Assegurar que o ON / OFF está na posição OFF.
2. Abra o compartimento da bateria e insira 2 pilhas AA atenção para o + e - indicações.
3. Substituir a bateria compartimento cobrir garantindo que fechada firmemente.
4. Fixe a antena para o topo da garantia de que o transmissor é atarraxado até totalmente segura.

B-VEÍCULO

1. Assegurar que o ON / OFF está na posição OFF.
2. Abra o compartimento da bateria e coloque a bateria 3.6V conectar os cabos no interior.
3. Substituir a bateria compartimento cobrir garantir que ela está fechada firmemente.

RECARREGAR A BATERIA

ATENÇÃO! A bateria não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças. Inspeccione o carregador de bateria antes de usar. No caso de danos não utilizar, em vez contactar um centro de assistência autorizado reparo ou substituição. Recarga da bateria deverá ser feito por um adulto.
Após a primeira recarga da bateria não será totalmente carregada, para os melhores resultados a bateria deve ser usado e recarregado 4-5 vezes. Para melhores resultados, garantir que a bateria é recarregada só depois a vida está completamente esgotado.

1. Ligue os cabos da bateria para os da bateria. Em seguida, ligue o carregador da bateria para o actual assegurando a tensão está correta. A recarga tempo normal é de 4 - 6 horas.
2. Desligue o carregador da bateria da actual e, em seguida, a bateria do carregador. Depois de recarregar a bateria será quentes ao toque.

BATERIA MANUTENÇÃO

Não sobrecarregar a bateria. Para melhores resultados, garantir que a bateria está totalmente utilizada antes de carregar. A bateria vai aquecer durante a recarga e utilização, manusear com cuidado e espere até que ele fica cool. Use apenas o carregador fornecido para recarregar a bateria.

TRANSMISSOR FUNCTION

Mova o ON / OFF chaves do transmissor e veículo para a posição.

1. Para fazer com que o veículo avançar ou recuar em empurrar ou puxar para trás o joystick à esquerda, respectivamente.
2. Para fazer com que o carro, vire à esquerda ou direita mova o joystick para a direita para esquerda ou direita, respectivamente.
3. Para parar o veículo liberação tanto da esquerda e da direita joysticks.
4. Para garantir melhor desempenho que a antena está apontando para o veículo em todos os momentos.

Embora não estejam em uso assegurar que o ON / OFF chaves do transmissor e do veículo estão na posição OFF.

LIMPEZA

Não submergir este item em água. Use um pano úmido e seco antes de usar.
Não deixe este item em luz solar direta durante um período prolongado.

AVISO!

Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregados.
Baterias recarregáveis devem ser removidas de um brinquedo antes de serem cobrados (se removível).
Baterias recarregáveis são apenas para ser cobrado por um adulto.
Diferentes tipos de pilhas ou baterias usadas são novas e não deve ser misturado (transmissor apenas).
Somente pilhas do mesmo tipo ou equivalente recomendado como estão a ser utilizados.
As baterias estão a ser inseridos com polaridade correta.
Esgotar as baterias devem ser removidas do brinquedo.
Retire as pilhas do brinquedo quando não estiver em uso por um período de tempo prolongado.
O fornecimento terminais não devem ser curto-circuitado.
Se existirem fugas de líquidos ou sinais de desgaste, não tente recarregar a bateria.
O fabricante não é responsável pelos possíveis interferências de rádio ou de televisão, devido a alterações não autorizadas a este dispositivo

Artigo KD0705 – Codice 46773 – Frequenza 27Mhz – Fabricado na Cina

ATENÇÃO! Não recomendado para menores de 3 anos de idade, porque as peças pequenas podem ser engolidas. Por favor mantenha essas informações para referência futura. Certo é reservada para efetuar mudanças em cores e detalhes técnicos.

Declaração de Conformidade

O produto
Fiat 500 1:20 R/C
Articolo KD0705 - Codice 46773
respeite os requisitos da Directiva R & TTE 99 / 5 CE

Importador para UE
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

ITSIMAGICAL MEXICO SA DE CV
R.F.C. IME070705LQ1
Domicilio Fiscal: Paseo de las Lilas Num., 92 Local 41
Colonia Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
México D.F.

Para Perú:
Importado por Gines S.A.C.
Comandante Montero 470
Magdalena del Mar, Lima-Peru.
RUC 20504498744.

Para Argentina:
Importado por Making Dreams, S.A.
Godoy Cruz 1584
C1414CYH-BSAS-Argentina.
Cuit: 30-70734998-7.

Para Venezuela:
Importado para Venezuela por "COSAS DE NIÑOS C.A.",
RIF J-31019875-6

Para Uruguay:
FICOPEL S.A.
RUC 214961130019
21 de Septiembre 2840
(11300) Montevideo -'96
Uruguay

Para Chile:
Imaginarium Conosur S.A.
RUT: 96.997.050-3
Avda. Kennedy 5413
Local 136
Las Condes- Santiago-Chile

Para Colombia:
IMAGINA DE COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 73-71
Bogotá-Colombia

Importer: 經銷商
ItsImagical Hong Kong Limited
27/F, 26 Nathan Road.,
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
香港九龍尖沙咀彌敦道
26號 27樓
Tel.: (852)-2368 2088

Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente. • Selective pick-up. Protect the environment. • Tri sélectif. Respectez l'environnement. • Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt. • Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente. • Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente. • Segregacja śmieci. Dbamy o środowisko. • Çöpleri ayrıştırarak toplama. Çevrenizi koruyun. • Επιλεκτική περισυλλογή απορριμμάτων. Φροντίστε το περιβάλλον. • Избирательный сбор. Заботится об окружающей среде. • 分类回收, 有利环保。• 分別回收, 環境保護。• التجميع المخصص. حافظ على البيئة.